



教室内カメラの使い方

	<h3>撮影機材一式</h3> <p>写真右側より、</p> <ul style="list-style-type: none">・ キャスター付き三脚台・ 三脚・ (上) ヘッドセット (イヤホンマイク)・ (下) 超広角ワイドレンズカメラ
	<ul style="list-style-type: none">● 三脚を組立て、キャスター付き三脚台に固定します。 <p>* タブレットを取付けるときには、オプションでノートパソコンホルダー (別売り) PDA-STN26が必要です。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 超広角ワイドレンズカメラは、三脚の上にネジ留めします。● カメラのピントは、ガラス+プラスチックレンズを左右に回転させて手動で調整します。
	<ul style="list-style-type: none">● カメラとタブレット (又はパソコン) は、付属のケーブルで接続し、カメラの設定画面を <p>【Full HD webcam】に切替えます。</p> <p>* パソコンにWEBカメラを接続し、ビデオ会議で使用する場合は、サイトに対するカメラの設定を「許可」にしてください。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 広角カメラは、教室全体の映像を映し出すことが可能です。教室の後方または前方の隅に設置してください。
	<ul style="list-style-type: none">● ヘッドセットは、電源  の形を約2秒押します。LEDが赤青交互に点滅し、青点灯で使用可能です。 <p>* 予めタブレットのBluetoothがオンになっていることを確認してください。</p>